

1- PRISE DE COTES

Mesurer les surfaces à recouvrir et effectuer un calepinage afin d'optimiser un maximum les découpes. Les pièces découpées doivent être de dimensions les plus grandes possibles et ainsi éviter d'avoir trop de raccords à effectuer en finition. Reporter ensuite vos mesures sur la face arrière du panneau pour faciliter le traçage.

2- LA DECOUPE

La découpe des panneaux peut se faire à l'aide de différents outils tel que:

- Une scie sauteuse avec une lame polyester ou inox
- Une meuleuse avec disque diamant ou métal
- Une scie circulaire avec disque diamant ou denture fine.

3- FIXATION

Deux solutions sont possibles : le collage ou le vissage.
Attention : ce type de revêtement nécessite un support parfaitement plan.

a)- Collage

Sur la face arrière du panneau, déposer des cordons de colle de manière régulière sur l'ensemble de la surface. Plaquer ensuite le panneau sur le support à recouvrir puis presser sur l'ensemble du panneau. Maintenez quelques secondes. Ensuite, emboîter et fixer le second panneau.

b)- Vissage

Percer l'ensemble panneau et mur (sur un support bois, vissez directement).

Effectuer le perçage au niveau des joints tant que possible pour faciliter le camouflage des têtes de vis. Prévoir en moyenne 6 points de fixations pour un panneau complet. Selon la nature du support, (plaque et carreau de plâtre, béton, brique creuse, bois, métal, etc...) adapter les fixations en conséquence (vis, cheville nylon ou métallique). Ensuite, emboîter et fixer le second panneau.

4- LE JOINTAGE

a)- Application du mastic

Munissez vous d'un pistolet à cartouche et introduisez votre cartouche de mastic. Appliquer un cordon de mastic entre les panneaux ainsi que sur les têtes de vis.

b)- Texturer le mastic

Munissez vous d'un pinceau et d'un récipient contenant de l'eau. Imbibez légèrement le pinceau et avec, texturer le mastic en recomposant le décor. Il vous suffit de tapoter le cordon de mastic à l'aide du pinceau afin d'obtenir la texture définitive du décor. Répéter ces différentes étapes et effectuer l'ensemble des raccords. Une fois les raccords totalement secs (entre 2 et 4h) passer à l'étape suivante.

5- LA PEINTURE DE FINITION

Avant de commencer, mélanger bien les différents pots ou bombes de peinture. Pour la peinture en pot, appliquer les différentes teintes au pinceau en une couche. N'hésiter pas à mélanger les couleurs sur le panneau même, pour donner quelques nuances.

Pour la peinture en bombe, placez vous à environ 40cm du mur et pulvériser par petite touche sur les parties à peindre,

Avant que la peinture ne soit sèche, tamponner et frotter légèrement à l'aide d'un chiffon humide les zones que vous venez de peindre. Ceci pour vieillir le rendu et obtenir un aspect réaliste.

6- ADMIRER LE RESULTAT

Prenez un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble. Vous pourrez ainsi effectuer si besoin quelques retouches.

Et surtout, admirer votre travail !

