

1- STOCKAGE ET MANIPULATION DES PANNEAUX

Les panneaux doivent être manipulés à chant et leur stockage à plat, pour éviter qu'ils gondolent

MANIPULER LES PANNEAUX AVEC DES

GANTS POUR EVITER TOUT RISQUE DE COUPURE.

2- PRISE DE COTES

Mesurer les surfaces à recouvrir et effectuer un calepinage afin d'optimiser un maximum les découpes. Les pièces découpées doivent être de dimensions les plus grandes possibles

et ainsi éviter d'avoir trop de raccords à effectuer en finition. Reporter ensuite vos mesures sur la face arrière du panneau pour faciliter le traçage.

3- LA DECOUPE

La découpe des panneaux peut se faire à l'aide de différents outils tel que:

- Une scie sauteuse avec une lame polyester ou inox
- Une meuleuse avec disque diamant ou métal
- Une scie circulaire avec disque diamant ou denture fine. Privilégier la

découpe en extérieur, si vous n'avez pas cette possibilité utilisez une scie sauteuse ou scie circulaire (moins de poussières).

4- PERÇAGE ET FIXATION

Plaquer le panneau sur le support à recouvrir puis, percer l'ensemble (sur un support bois, vissez directement). Effectuer le perçage au niveau des joints tant que possible pour faciliter le camouflage des têtes de vis. Prévoir entre 15 et 20 points de fixations pour un panneau complet. Selon la nature du support, (plaque et carreau de plâtre, béton, brique creuse, bois, métal, etc...) adapter les fixations en conséquence (vis, cheville nylon ou métallique, cheville à frapper). Lors de la pose, veillez à ne pas

coller les panneaux entre eux, un espace de 3 à 5 mm est nécessaire pour effectuer des raccords solides à l'aide du mastic fourni.

5- LE JOINTAGE

a)- Préparation du mastic

Dans un récipient déposer 1kg à 1,5kg de mastic en y incorporant l'équivalent de 1 à 2 bouchons de catalyseur. Bien remuer le tout afin d'obtenir une pâte

homogène.

PORT DE GANTS, LUNETTES ET MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE OBLIGATOIRE.

b)- Application du mastic

A l'aide d'une spatule (ex: feuille de laurier) appliquer la pâte sur les joints, les pierres à recomposer et sans oublier également les têtes de vis.

En extérieur, veillez à ne pas appliquer le mastic en

plein soleil ni par forte chaleur.
ASTUCE: pour plus de précision et de rapidité, vous pouvez utiliser une poche à joint ou utiliser une ancienne cartouche de type silicone que vous aurez préalablement nettoyée.

c)- Texturer le mastic

Munissez vous d'un pinceau et d'un récipient contenant de l'acétone. Tremper le pinceau dans l'acétone et avec, texturer le mastic en recomposant le décor. Dans un premier temps, il est plus simple

d'étaler le mastic avec des coups de pinceau comme en peinture, mais une fois avoir obtenu grossièrement la forme voulue, répéter cette opération en affinant votre raccord et cette fois en tapotant à l'aide du pinceau ou d'une éponge toujours imbibée d'acétone, le but étant d'effacer les traces de pinceau et d'obtenir la texture définitive du décor. Répéter ces différentes étapes et effectuer l'ensemble des raccords. Une fois les raccords totalement secs passer à l'étape suivante.

6- LA PEINTURE DE FINITION

Avant de commencer, mélanger bien les différents pots de peinture. Appliquer les différentes teintes au pinceau en une couche. N'hésiter pas à mélanger les couleurs sur le panneau même, pour donner quelques nuances. Tamponner à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'acétone, les zones que vous venez de peindre. Ceci pour estomper la brillance et « salir » le décor pour obtenir un aspect réaliste.

7- ADMIRER LE RESULTAT

Prenez un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble. Vous pourrez ainsi effectuer si besoin quelques retouches.

Et surtout, admirer votre travail !

